ネットワークドライバーバージョン確認方法

●1. 画面左下の「スタートボタン」を右クリックします。



●2.右クリックメニューから、「デバイス マネージャー」を起動します。



●3.「デバイス マネージャー」が起動されましたら、 「ネットワーク アダプター」をダブルクリックし、表示を展開します。



●4.該当デバイスをダブルクリックし、ドライバーのプロパティを表示します。



●5.ドライバーのプロパティが開くので、
ウィンドウ上部の「ドライバー」タブをクリックしてください。

Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHzのプロパティ			
全般	詳細設定 ドライバー	詳細 イベント リソース 電源の管理	理
	Intel(R) Wi-Fi 6 A	X200 160MHz	
	デバイスの種類:	ネットワーク アダプター	
	製造元:	Intel Corporation	
	場所:	PCI スロット 10 (PCI バス 1, デバイス 0,	機能 0)
デバイ 上の	(スの状態	しています。	< >
		ОК	キャンセル

●6. ネットワークアダプタ、及びドライバーの情報が表示されますので、
該当する場合はネットワークドライバーのバージョンアップを実施してください。

Intel(R) Wi-	Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHzのプロパティ				
全般	詳細設定 ドライバー	詳細 イベント リソース 電源の管理			
Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz			1		
	プロバイダー:	Intel	н		
	日付:	2021/01/20	н		
	バージョン:	22.30.0.11			
	デジタル署名者:	Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher			
ドライバーの詳細(I)		インストールされているドライバー ファイルの詳細を表示しま す。			
ドライバーの更新(P)		このデバイスのドライバーを更新します。			
ドライノ	ヾーを元に戻す(R)	ドライバーの更新後にデバイスが動作しない場合、以前に インストールしたドライバーに戻します。			
デバイス	スを無効にする(D)	デバイスを無効にします。			
デバイスの	Dアンインストール(U)	システムからデバイスをアンインストールします (高度)。			
		閉じる キャンセル			